

Преобразователи термоэлектрические
типа ТПР-0492

2.821.018 ПС



ПАСПОРТ

Настоящий паспорт (далее – ПС) содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей термоэлектрических типа ТПР-0492 (далее – термопреобразователь или ТП), выпускаемых по ТУ 311-0226258.022-2005, и содержит указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации. Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим ПС на изделие и пройти инструктаж по технике безопасности.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Преобразователи термоэлектрические типа ТПР-0492 предназначены для измерения температуры горячего дутья доменных печей.

Климатическое исполнение – обыкновенное Д3 по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом верхнее значение температуры окружающего воздуха до плюс 85 °С.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Условное обозначение исполнения:	см. стр.6, п.11	
2.2 Диапазон измеряемых температур, °С:	от 600 до 1370	
2.3 Номинальная температура применения, °С	1300	
2.4 Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001:	В	
2.5 Класс по ГОСТ 6616-94 (<i>нужное подчеркнуто</i>)	2	3
2.6 Пределы допускаемого отклонения от НСХ термопреобразователя Δ_d по ГОСТ 6616-94, °С (t – значение измеряемой температуры):		
для класса допуска 2:	$\pm 0,0025 t$	
для класса допуска 3:		
в диапазоне температур от +600 до +800 °С вкл.	± 4	
в диапазоне температур выше +800 °С	$\pm 0,005 t$	
2.7 Пределы допускаемого отклонения от НСХ с учетом дополнительной погрешности от теплоотвода по арматуре Δ_p , °С:		
для класса 2:	$\pm 0,006 t$	
для класса 3:		
в диапазоне температур от +600 до +800 °С вкл.	$\pm 9,6$	
в диапазоне температур выше +800 °С	$\pm 0,012 t$	
2.8 Электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью защитной арматуры при температуре окружающего воздуха (25±10)°С и относительной влажности от 30 до 80%, не менее 100 МОм.		
2.9 Материал погружаемой части:	газоплотный чехол карбида кремния	
2.10 Материал металлической части арматуры:	сплав ХН45Ю	

2.11 Герметичность к измеряемой среде	Ру=1 МПа
2.12 Показатель тепловой инерции, с, не более	500
2.13 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008:	N2
2.14 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ14254-2015:	IP65
2.15 Габаритные размеры и масса указаны в приложении А	
2.16 Средняя наработка до отказа (ресурс) в стационарных условиях эксплуатации при номинальной температуре применения ч, не менее:	1500
Примечание – Предприятие-изготовитель не гарантирует заданный ресурс при наличии термоудара (см. раздел 5).	
2.17 Сведения о содержании драгоценных металлов, г:	
платинородий ПР-30 _____	
платинородий ПР-6 _____	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Термопреобразователь – 1шт. Паспорт – 1экз.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1 Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочим и свободными концами. Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур и фиксируется потенциометром.

4.2 Термопреобразователи состоят из чувствительного элемента (термопары типа ТПР, армированной двухканальной трубкой из оксида алюминия) и головки для внешних подключений. Чувствительный элемент помещен в защитный корундовый чехол, который, в свою очередь, помещен в чехол из карбида кремния. Чехол из карбида кремния плотно крепится в металлической арматуре – стальной трубе.

4.3 В головке термопреобразователя находится клеммная колодка, предназначенная для подключения свободных концов чувствительного элемента и удлиняющих проводов. Положительный платинородиевый электрод присоединяется к контакту со знаком «+» или «1».

Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Подготовка к работе

5.1.1 Распаковать термопреобразователь и проверить комплектность.

5.1.2 Защитный транспортный чехол должен быть плотно закручен на арматуре. Для снятия транспортного чехла расплавить парафин при температуре плюс (100...150) °C и высыпать песок. Осторожно выкрутить транспортный чехол, чтобы не повредить чехол из карбида кремния. На поверхности чехла из карбида кремния не должно быть трещин. Чехол должен быть плотно закреплен в металлической арматуре.

5.1.3 Проверить соответствие габаритных размеров и маркировки полярности. Проверить соответствие паспортной таблички основным техническим данным в паспорте.

5.1.4 Выдержать термопреобразователь после извлечения из упаковки при температуре (25±10) °C и относительной влажности от 30 до 80% в течение (1-2) часов. С головки термопреобразователя снять крышку.

5.1.5 Проверить целостность термопары омметром. При наличии обрыва термопреобразователь бракуется и заменяется новым.

5.1.6 Подсоединить удлиняющие провода с соблюдением полярности к контактам в головке термопреобразователя. Проверить целостность цепи после подключения к контактам колодки удлиняющих проводов.

5.1.8 Проверить электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью арматуры мегомметром при испытательном напряжении 100 В.

5.1.9 Установить крышку. Установить термопреобразователь в соответствующее гнездо и подключить к вторичному прибору

5.2 Эксплуатационные ограничения

5.2.1 Термопреобразователь не должен подвергаться термоудару (резкому нагреванию и охлаждению). Перед установкой в рабочую зону с температурой свыше плюс 1000 °C необходим предварительный разогрев чехла термопреобразователя до температуры плюс (700...800) °C. Скорость разогрева термопреобразователя не более 100 °C/мин. Превышать допустимую скорость разогрева термопреобразователя запрещается во избежание разрушения чехла.

5.2.2 При установке фиксация термопреобразователя должна производиться за металлическую часть защитной арматуры.

5.2.3 После установки термопреобразователя для предотвращения перегрева головки произвести герметизацию зазора между термопреобразователем и футеровкой печи оgneупорной замазкой.

5.2.4 Для увеличения срока службы демонтаж исправного термопреобразователя допускается только при поверке. Температура зоны перехода от чехла из карбида кремния к металлической части не должна превышать в рабочих условиях эксплуатации плюс 1000 °C.

5.2.5 Температура металлической части защитной арматуры на длине L1 от головки (см. таблицу А.1 в приложении А) не должна превышать 240 °C.

6 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

6.1 Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки термопреобразователей. Требования к организации, порядку проведения и формы представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Межповерочный интервал 1 год.

6.2 Операции поверки, средства поверки, требования безопасности, условия поверки, подготовка и проведение поверки, обработка и оформление результатов поверки по ГОСТ 8.338-2002.

7 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Метод устранения
Отсутствие термо-ЭДС	Обрыв или замыкание электрической цепи, проникновение влаги	Заменить ТП новым
Занижено электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью арматуры	Проникновение влаги	Просушить при температуре (80±10) °C в течение (3-5) ч. При невосстановлении сопротивления изоляции заменить ТП новым

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах - условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

8.2 Транспортирование термопреобразователей в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме термопреобразователей с длиной монтажной части 2000 мм) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.3 Условия хранения в складских помещениях по ГОСТ Р 52931-2008, распространяются на поставщика и потребителя.

8.4 Не допускается хранение термопреобразователей без упаковки в помещениях, содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

8.5 Во время погружочно-разгрузочных работ и транспортирования термопреобразователи, упакованные в транспортную тару, не должны

подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность их перемещения.

9 УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователей во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термопреобразователей требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации преобразователей термоэлектрических – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления, в пределах ресурса.

Гарантийный срок хранения термопреобразователей не более 6 месяцев со дня изготовления.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термопреобразователь ТПР-0492,

заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, техническими условиями ТУ 311-0226258.022-2005 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК:

М. П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

Первичную поверку произвел:

М. П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термопреобразователь упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

Приложение А

(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ




Рисунок А.1 – ТПР-0492

Таблица А.1 – Габаритные размеры и масса

Условное обозначение исполнения	Длина монтажной части L, мм	Длина керамической части I, мм	Длина от головки L1, мм	Масса, кг, не более
ТПР-0492-1000	1000	608	80	3,5
ТПР-0492-1250	1250		260	4,0
ТПР-0492-1600	1600		210	4,5
ТПР-0492-2000	2000		610	5,0

D=32 мм; d=25 мм; диаметр термоэлектродов: 0,5/0,5 мм

Пример записи при заказе

ТПР-0492-1000(608), Д3, 2 шт

		Количество
		Климатическое исполнение
	Длина монтажной части L, мм (длина погружаемой части I, мм) ¹	
	Исполнение термопреобразователя	
Преобразователь термоэлектрический платиновый		

Примечания.

1. Допускается изготовление по спецзаказу с другими монтажными длинами L, не указанными в таблицах (не более 2000 мм), а также с другими длинами керамической части I по заказу.



Контактная информация:

Адрес: 454047, Россия, Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 36, корп. 2, оф. 203

Телефон: +7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

E-mail: sales@tpchel.ru

Сайт: www.tpchel.ru

Сервисная служба: +7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР»

ЧТП 2025